



Välisukse kasutus- ja hooldusjuhend

Meie ettevõtte poolt toodetud ukсед on kauakestvad ning vastupidavad. Et veelgi pikendada omakorda uste eluiga, tasub tema eest hoolitseda heaperemehelikult algusest peale.

Välisukse on terve aasta jooksul aktiivses kasutamises ning peab lisaks sellele taluma tuult, vihma ja teiste ilmastikunähtuseid. Hoolimata sellest, ei vaja ukсед aga siiski muud erilist regulaarset hooldust, kui õlitust ja puhastust visuaalse ilu säilimiseks.

Hooldustööd puitustele sisaldavad:

01. Kontrollige luku, hingede ja käepideme kinnitusi ja korrasolekut. Vajadusel pingutage kruve või vahetage kulunud või vigastatud komponendid välja. Antud hooldusintervall võiks olla vähemalt kord kvartalis.

02. Õlitage lukku, südamikku ja hingesid. Enne värse ja spetsiaalselt lukkudele ning hingedele mõeldud õli panemist tasub esmalt eemaldada vana määre. Hooldusintervall ei võiks olla väiksem, kui kord aastas. Vähemalt aga kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Erilist tähelepanu pöörake tuulekeelele. See peab olema alati määratud ega tohi takistada ukse avanemist ega sulgemist. Kui võti hakkab südamikku raskelt sisse minema või tuleb halvasti välja, siis tuleb südamikku ja võtme esimest hammast koheselt määrada, et võti ei jääks südamikku kinni.

03. Tihendite hooldus. Vähemalt korra aastas, enne talve, peab õlitama tihendeid silikoonõliga, mis väldib tihendite kinnikülmumist ja purunemist.

04. Ukse puhastamine mustusest. Värvitud välisuste puhastamiseks võib kasutada vett ja pehmet lappi. Suurema mustuse korral võib pesuveele lisada pesuvahendit (näiteks nõudepesuvahend). Puhastamiseks ei tohi kasutada kemikaale (näiteks ka lahusteid) ja abrasiivseid puhastusvahendeid. **Ei tohi pesta päikese käes!**

05. Ukse kuivatamine. Värvitud või spooniga välisuste puhastamiseks võib kasutada kuiva pehmet lappi.

06. Ukse klaaspindade pesu. Klaaspindu puhastage selleks ettenähtud pesuvahenditega. Puhastusvahendi etiketilt kontrollige, et see ei kahjustaks värvitud puidu pindu.

07. Ettevaatlik kasutamine. Hooga sulguv uks võib tekitada vigastusi. Jälgige, et ukse kasutamisel ei jääks sõrmed ega varbad lengi ning ukselehe vahele.

08. Ukse avamine ning sulgemine. Ukse avamisel vajutage kergelt linki alla kuni tuulekeele avanemiseni. Ukse sulgemisel ärge vajutage linki alla, vaid tõmmake (sisepoolt) või lükake (välispoolt) uks kinni kuni tuulekeele sulgemiseni. Ukselinki ei tohi jõuga rebida, väänata või pingele all hoida. Vastasel korral võivad lingi kinnitused järele anda ja hakata loksuma. Kui see on juhtunud, tuleb lingi poldid koheselt taas pingutada.

Ust on keelatud hoida avatud asendis (eriti päikese ja vihma käes).

Oluline teada!

Ust ei tohi paigaldada niiskesse ja kütteta ruumi.

Jälgige regulaarselt peale uste paigaldamist ka seda, et sageli peale ehitusobjektide valmimist materjalid kuivamisel tõmbuvad kokku. Kuigi tegemist võib olla kasvõi millimeetriga, võivad seeläbi pingete tõttu nihkuda lengide paigaldused. Tulemuseks on see, et uks käib näiteks mõnest nurgast või servast vastu lengi.

Kui Teie uks ei sulgu või avane enam sujuvalt ilma lengi puudutamata, siis on tõenäoliselt tegu valest paigaldusest põhjustatud konstruktsiooni liikumisega ja on vaja kindlasti koheselt reguleerida hingesid sobivamaks. Hingede reguleerimise juhendi leiate **pöördele**.

Ukse paigalduse käigus tuleb kindlasti paigaldada uksetökis!

HINGEDE REGULEERIMISJUHEND

Käesolev juhend on mõeldud välisuste reguleerimiseks, millel on reguleeritavad hinged. Reeglina ukсед peale paigaldust reguleerimist ei vaja. Seetõttu ei ole uksega kaasas ka hingede reguleerimiseks vaja minevat kuuskantvõtit. Kuna uksele on sõltuvalt suurusest ja tüübist hingesid kolm või enam, siis tuleb reguleerimise käigus silmas pidada seda, et reguleerimisega oleks seotud kõik hinged.

1. UKSELEHE REGULEERIMINE ÜLES VÕI ALLA.

1. Keerake välja hingede peal asuvad katted. Kasutage selleks näpitsaid või 5 mm kuuskantvõtit (foto nr 1).
2. Asetage 5 mm kuuskantvõti avanenud avauses asetsevasse kuuskantpolti.
3. Kuuskantvõtmega polti keerates saab ukselehte tõsta või langetada lengi suhtes. Jälgige, et ukseleht ei hakkaks käima vastu lengi. Reguleerige järele ka kõik teised hinged.
4. Keerake kinni hingede peal asuvad katted.



2. UKSELEHE REGULEERIMINE KÜLGESUUNAS.

1. Avage uks ning toestage ukseleht.
2. Lõdvendage ukselehe külge minevaid kinnituskruvisid, kasutades selleks T25 otsikut (foto nr 1).
3. Keerake 4 mm kuuskantvõtmega ukselehe hinges olevaid kausse. Sisepoole keeramisega ukseleht kaugeneb, väljapoole keerates ukseleht tuleb ligemale (foto nr 1).
4. Reguleerige vajadusel kõik teised hinged samamoodi ning peale lõpetamist keerake kinni paigalduskruvid. Ärge keerake paigalduskruvisid liigse jõuga, vastasel korral surute kausid ukse sisse.

